# 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守って いただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故

## 障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 警告表示の意味

使用している表示と絵記号の意味

<b>全</b> 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

#### 絵記号の音味 ∧ ○ ■ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

$\triangle$	警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)
$\bigcirc$	してはいけない事項(禁止事項)を示します。 (例: 🕦 分解禁止)
	しなければならない行為を示します。 (例: 💦 プラグをコンセントから抜く)

# 

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示す る警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・威雷・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

強制 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。

・熱器具を近付けたり、加熱しないでください ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください

電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置し 強制 さわってけがをする恐れがあります

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監 視、指導のもとで行うようにしてください。 強制

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、

濡れた手で本製品に触れないでください。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入 ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあ

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシ など)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定め る手順に従ってください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響 を及ぼすことがあります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。

振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 平らでないところ 直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。

・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 ・ 漏雷 漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン 環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデー

タをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑え

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手 を触れないでください。 強制 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。



- ・直射日光を当てないでください。 ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
- ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。・表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取り扱ってください。

ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。 禁止

メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 ・表面(レーベル面)に傷を付けないでください。 ・メディア同士を重ねないでくださ

・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。

シールやラベルなどを貼らないでください 定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼ

本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/IEEE1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パ ソコンを再起動しないでください。

本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしない でください。

禁止 データが消失、破損する恐れがあります。

トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。 禁止

トレーを出したまま放置しないでください。

内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。 禁止

強制

トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。

けがの恐れがあります。

メディアを入れたまま移動しないでください。

本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてか

(4)

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください

## RUFFALO

# 外付DVDドライブ マニュアル


# はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

# パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体...



▶はじめにお読みください(本紙).......1枚

□ユーティリティCD (CD-ROM) .....1枚

#### ₡ メ モ

IEEE1394&USB接続製品をお買い求め頂いた方へ

IEEE1394とUSBのどちらでも接続できる製品では、上記に加えIEEE1394ケーブル (6ピン⇔4ピン)が付属しています。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷 <u>されています</u>。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してく

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

# 各部の名称

#### ■USB接続製品の場合



<背面> フレームグランド 電源スイッチ 別途アース線を用意 して接続してくださ (POWER) USBコネクタ セキュリティスロット AUTO電源切替スイッチ

### ■IEEE1394&USB接続製品の場合



IEEE1394コネクタ (4ピン) (6ピン) フレームグランド 電源スイッチ 別途アース線を用意 して接続してくださ (POWER) USBコネクタ **・**セキュリティスロット どちらのボタンを押しても AUTO電源切替スイッチ トレーを開閉できます。

#### AUTO電源切替スイッチの設定(POWER MODE)

AUTO:電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。 MANUAL: 本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。 AUTO MANUAL ※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならない ことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電 源スイッチでON/OFFを切り替えてください。

# セットアップ

以下の手順で、セットアップを行ってください。


# 設置する

以下のように本製品を設定してください。

■縦置きの場合

図のように、イジェクトボタンが上になる向 きで設置します。

※縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使 用できません。



# - イジェクトボタン

# パソコンに取り付ける

セットアッププログラム「簡単セットアップ」に従って、本製品をパソコンに接続します。

- ●画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下で は、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。
- ●CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は、弊社ホームページ (buffalo.jp) より「ドライバディスク」をダウンロードしてインストールしてくださ い。また、弊社ホームページから、本製品のマニュアルデータ(PDFファイル)をダウン ロードすることもできます。
- ●ユーティリティCDをパソコンにセットすると、デスクトップに本製品のマニュアルと BUFFALO「DVD製品Q&A」がコピーされます。

ユーティリティCDをパソコンにセットします。 簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の

「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。 注意 以下の画面が表示されたら?(Windows Vistaのみ)




続行(<u>C</u>)● キャンセル Lーザー アカウント制御は、あなたの許可なくコン れるのを助ぎます。

あなたが開始したプログラムである場合は、続行してください

PY00-32267-DM10-01 1-01 C10-012

[続行] をクリックします。



以降は、画面に従って本製品をパソコンに接続してください。

- ●「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示 されたときは、本製品と接続ケーブルを取り付けなおしてから [OK] をクリックしてください。
- ●「次の新しいドライバを検索しています: (以下略)」と表示されたときは、[キャンセル]をクリ ックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。 ●「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使います
- か?」というメッセージが表示されることがあります。その場合は[はい]をクリックしてください。 ●Windows98SEをお使いの場合、新しい機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求さ れることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセット




# 付属ソフトをインストールする

付属ソフトをインストールします。

し、 [OK] をクリックしてください。

Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示 されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。

ステップ2の手順 🚺 の手順で簡単セットアップを起動します。 2



・2 [開始] をクリックします。

以降は、画面に従ってインストールしてください。

# 以上で本製品のセットアップは完了です。

- ●本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。
- ・本製品の電源はONになっているか。 ・USBケーブル(またはIEEE1394ケーブル)、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- ●本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアルに記載の手順で行って

右上へつづく

外付DVDドライブ はじめにお読みください 2007年2月21日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

イジェクトボタン

# オリジナルディスクを作ろう

本製品のセットアップが完了したら、オリジナルディスクを作ってみましょう。オリジナルディスクの作成には、「CyberLink DVD Suite(Windows Me/98SEをお使いの場合はCyberLink DVD Solution)」を使用します。概要や起動方法、使いかたは以下を参照してください。

# CyberLink DVD Suite (Solution) について

DVD、CDのライティングソフト、オーサリングソフト、プレイヤーソフトなどを統合したソ フトウェアパッケージです。各ソフトの概要は以下のとおりです。

## 注意

●CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。 ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画したCPRM対応メディアの再生をデジタル出 カ(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニタが必要です。

#### ■PowerDirector Express(Windows Vista/XP/2000のみ) デジタルムービーの作成ソフトです。音楽、アフレコ、特殊エフェクト、およびトランジ ションエフェクト付きのプロ品質のビデオムービーを作成することができます。

#### **■**PowerProducer

DVD-Video/DVD-VR/DVD+VRディスク作成に対応したDVD作成(オーサリング)ソフトで す。パソコン上で、DVDビデオレコーダーと互換のあるディスクの作成やDVDビデオレコー ダーで記録した映像の再生・編集などもできます。

#### ■Power2Go

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトです。作成するディスクを暗号化する機能 も備えています。

#### ■InstantBurn(Windows XP/2000/Me/98SEのみ)

フロッピーディスクやMOのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトです。

#### ■PowerDVD

ムービーディスクの再生ソフトです。DVD-Videoなどを再生することができます。また、 インターネットに接続すれば、CPRMで保護されたディスクも再生できます。

#### ■PowerBackup(Windows Vista/XP/2000のみ)

データのバックアップソフトです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできま す。バックアップするデータをDVDに保存したいときにお使いください。

#### ■LabelPrint(Windows Vista/XP/2000のみ)

Labelflash用ラベル作成ソフトです。Labelflash対応メディアを使用すれば、ディスクの レーベル(ラベル)面に直接イラストなどを描画できます。

## **CyberLink DVD Suite (Solution) を起動する**

オリジナルディスクを作成しましょう。CyberLink DVD Suite (Solution) を起動してやり たいことを選択していくことで用途にあわせたソフトが起動します。

#### 注 意

●画面は、お使いのOSによって異なります。


●初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあり ます。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。


CyberLink DVD Solution



データDVDの作品

- ジャンルのアイコンを選択し ます。各アイコンの説明は、 以下を参照してください。





**▲●●** ムービーディスクを



作成するときに選択 します。 ディスクコピーやバ ックアップするとき で選択します。

ディスクイメージの

作成やディスクの消

去を行うときに選択

します。



データディスクを作 成するときに選択し ます。


ムービーディスクを

再生するときに選択



音楽ディスクを作成 するときに選択しま

\* お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の ▶ または 🕝 をクリックし、ヘルプを参照してください。



お使いの用途にあったソフトが起動します。以降は、ソフトのヘル プやマニュアルを参照して操作を行ってください。 ソフトのヘルプやマニュアルの表示方法は、右上の「使いかた(マ ニュアルやヘルプの表示方法)」を参照してください。

## 使いかた(マニュアルやヘルプの表示方法)

画面の[?]または[ヘルプ]をクリックするか、[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー [CyberLink DVD Suite (Solution)]-[(ソフト名)]にあるヘルプやマニュアルを参照して

#### ■ソフトの画面から表示させる場合

画面の[?] または[ヘルプ]をクリックします。

### 《ソフト選択画面の場合》



または 2 をクリック すると、ヘルプが表示されま

#### 《Power2Goの場合》



#### ■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[CyberLink DVD Suite(Solution)]ー[(ソフト



# デスクトップのアイコンについて

CyberLink DVD Suite (Solution) をインストールすると、デスクトップに以下のアイコン が表示されます。このアイコンから、データディスクの作成、音楽ディスクの作成、ムービー ディスクの作成、ディスクのコピーが行えます。詳しくは、Power2Goのヘルプを参照してく ださい。



データディスク作成用のアイコンです。ここにデー タをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリック すると、データディスクを作成できます。

音楽ディスク作成用のアイコンです。ここに音楽デ ータをドラッグし、アイコン左の「REC」をクリッ クすると、音楽ディスクを作成できます。

ムービーディスク作成用のアイコンです。ここにムー ビーデータをドラッグし、アイコン左の「REC」をク リックすると、ムービーディスクを作成できます。

ディスクコピー用のアイコンです。このアイコンをダ ブルクリックすると、ディスクコピーのメニューが表 示されます。

# 便利なソフトのご案内

ここでは、CyberLink DVD Suite(Solution)以外の付属ソフトについて説明します。各ソ フトは、簡単セットアップ(ユーティリティCDをパソコンにセットしたときに表示される画 面) からインストールできます。用途にあわせてお使いください。



# Secure Lock Ware (Windows Vista/XPのみ)

DVD-RAMメディア(FAT32フォーマット)用のAES暗号化ソフトです。 SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化しておけば、DVD-RAMメディアに保存 する全てのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパス ワードが必要となるため、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防

使いかたは、SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマ ニュアルは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットす ると起動)から表示できます。

# (体験版)(Windows XP/2000のみ)

DVD-Video、DVD±VR、VideoCD、SVCDなど映像ディスクの高速・高品質コピーが可能な ユーティリティ・ソフトです。体験版のため、インストール後30日間のみ使用できます(期 間中は全ての機能を試用できます)。

使い方は、ヘルプを参照してください。ヘルプは、起動後に画面右上の「?」のアイコンを クリックすることで表示されます。

#### **愛**メモ

#### 「InterVideo DVD Copy 4 Platinum」優待販売について

付属の体験版 InterVideo DVD Copy 4 からアクセスできるBUFFALO製品ユーザ様 限定の特設ページにて特別価格でダウンロード版をご購入いただけます。特設ページへ は、起動の際に表示されるポップアップ画面より「すぐに購入」のボタンをクリックし てください。

# 画面で見るマニュアルについて





ユーティリティCDには、本製品のマニュアル(PDFファイル)やBUFFALO「DVD製品 Q&A」、仕様、SecureLockWareのマニュアルが収録されています。本紙とあわせて必ずお 読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。



#### ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BUFFALOINST.EXE の実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必 要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。 ※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の





※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。インストールされていない場合 や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、ユーティリティCDの簡単 セットアップメニュー「Acrobat Readerのインストール」からAcrobat Readerをイ ンストールしてください。

※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

本製品のマニュアルとBUFFALO「DVD製品Q&A」は、ユーティリティCDをパソコ ンにセットしたときにデスクトップにコピーされます。コピーされたファイルをダブル クリックすることで表示することもできます。

# お問合せの前にご確認ください

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。 ※ 株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせを承って おりません。あらかじめご了承ください。

#### 付属ソフトに関するお問い合わせについて(SecureLockWareを除く)

- 【お問い合わせの内容の例】
- ●ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定
- ●ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ●ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- ●メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ●ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定また は手順を確認してください。それでも解決しないときは、右上に記載の各ソフトウェア メーカにお問い合わせください。

#### ドライブ本体、SecureLockWareに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ●簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。 ●ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加され
- 付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよ く読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、右の株 式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

# 付属ソフトに関するお問合せ先

付属ソフトに関するお問合せは、以下のソフトウェアメーカにお問合せください。

※株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問合せは承っておりま せん。あらかじめご了承ください。

※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

## CyberLink DVD Suite (Solution)

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110(一般電話) **03-3516-9555** (PHS、一部IP電話など)

FAX 03-3516-9559

受付時間 10:00~13:00 14:00~17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

インターネット http://jp.cyberlink.com/support



下に記載のバッファローサポートセンターへお問合せください。



本ソフトは体験版のため、お問合せは承っておりません。あらかじめご了承ください。

## お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。 サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要)

上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。 お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。

インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み 表示されるお問合せフォームより Webサポート **86886.jp/mail/** (http://www.不要) 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

東京第1 03-5781-7260 東京第2 03-5365-3101 センター 月~土 9:30 ~ 19:00

センター 日~土 9:30 ~ 19:00 <sub>名古屋</sub> 052-619-1188 IP電話 050-3101-0084

月~土 9:30~19:00 月~金(祝日除く)9:30 ~ 17:00 \*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります

手紙でのお問い合わせ先

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 修理 web 予約 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

**86886.jp/shuri/** (http://www 不要)

〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 送付先住所 株式会社バッファロー修理センター受付宛

052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書 (原本)、修理依頼票 (\*)

\* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を

負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め 

ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。 ※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。 □ 添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/(http://www 不要)

ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

#### 必要な情報

長い方となります。

①返送先(氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ ⑥発生状況(初めから・ある日突然等)、

②平日昼間の連絡先 (氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) ③バッファロー製品名

発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

④バッファロー製品のシリアルナンバー ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 米文川河南中電台をは、文文とインとこののもり。最初の73日は、弁社が ※This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サボートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター)

(2)